Способ ухода за фасадом

При необходимости соответствующей покраски и ремонта фасада обращайтесь к специализированным компаниям. Не рекомендуется осуществлять покраску и ремонт фасада самостоятельно.

1 Повреждения материала и трещины

- В случае появления трещин вблизи шурупов или в других частях необходимо выполнить мелкий ремонт, сделав в области трещины срез в форме буквы «V» и заделав его с помощью шпаклёвки. Если для устранения повреждений недостаточно такого мелкого ремонта – замените панель
- В случае повреждений, нанесенных какими-либо ударами с внешней стороны, снимите поврежденную панель и замените ее на новую
- Просим вас заранее обратить внимание, что в зависимости от состояния износа панелей, окрашенных в разные цвета, восстановить прежний внешний вид с абсолютной точностью бывает невозможно
 - * Перед проведением повторной покраски проведите осмотр металлических частей, головок шурупов и т.д.
 - * При попадании краски на силикон на краске могут появиться трещины, вызванные «движением» силикона, однако это никак не отразится на функциональных свойствах силикона



Повторная покраска панелей с фотокерамическим и керамическим покрытием.

Если вы планируете перекраску панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием с целью обновления внешнего вида здания помимо положений, перечисленных в предыдущем пункте, необходимо обратить внимание на следующие моменты

- ①Для перекраски в обязательном порядке понадобится праймер и определённая технология нанесения краски. При несоблюдении этого условия существует вероятность отслоения краски и появление иных дефектов
- ②При выполнении повторной покраски облицовочных панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием, повторное нанесение фотокерамического или керамического слоя невозможно. Повторная покраска будет представлять собой окрашивание обычной краской на месте (например акрил с силиконом).
 - Что касается многоцветных панелей, то зачастую невозможно воспроизвести изначальный внешний вид с абсолютной точностью
- ③Повторную покраску панелей должна проводить специализированная компания после консультирования с официальным представителем KMEW на территории продаж

Уход за силиконом

При разрушении силикона в местах, где он используется, необходимо полностью удалить весь силикон, повторно нанести праймер и снова нанести оригинальный силикон KMEW

ЗУход за другими частями

Металлические аксессуары

 Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима, когда становится заметно отслоение краски в местах соединений

Гвозди, шурупы

- Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской
- * В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка
- * Увеличьте количество шурупов

Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ или в случаях возведения пристроек

Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ

- При креплении водосточной трубы сначала необходимо просверлить отверстия. Не крепить в швах
- Просверленные отверстия по окончании работ обязательно обработать праймером с силиконом
- При креплении кондиционеров или подобных устройств на фасаде здания крепить необходимо не на панель, а на несущие стены здания, проделав необходимые отверстия в панелях

Внимание!

 Вентилируемый фасад из панелей КМЕW не может являться несущей конструкцией для дополнительных пристроек к зданию

Способы повседневнего ухода

Повседневный уход за фасадом осуществляется самим заказчиком. Для проверки состояния фасада на высоте рекомендуем обращаться в строительно-монтажные организации, так как такая проверка может быть небезопасной

1 Осмотр фасада

Проводите визуальный осмотр фасада, обращая внимание на места крепления шурупами, чтобы убедиться в отсутствии трещин или других видимых дефектов

2 Проверка состояния краски

несмытых загрязнений. В случае появления меления или изменения цвета следут провести повторную покраску

ЭПроверка силикона

 Необходимо визуально осматривать силикон.
Появление трещин и прочих дефектов указывает на необходимость замены силикона



4 Аксессуары

Металлические аксессуары

- Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима когда становится заметным отслоение краски.
- Желательно проводить одновременно с повторной покраской панелей

Гвозди, шурупы

- Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской
 - * В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка.
 - * Увеличьте количество шурупов

Способы повседневного ухода

- Если панели без покрытия с самоочисткой, то грязь с поверхности смывается тканью или мягкой губкой, смоченной водой. При этом старайтесь не повредить поверхность. Частичные загрязнения легко удаляются тканью, смоченной нейтральным моющим средством
- Для проведения правильного ухода проконсультируйтесь у официального представителя КМЕW в России и СНГ

[Внимание]

- Избегайте применения любых растворителей или очистки паром. Избегайте чистки поверхности металлическими мочалками, не повреждайте поверхность
- При смывании водой направляйте ее исключительно вниз по фасаду. Направленная вверх вода может привести к ее попаданию в области стыков
- При большом давлении воды моющее средство может повредить поверхность фасада

